

ESTUFAS (vidro reto e vidro curvo)

A operação do equipamento deverá seguir os seguintes procedimentos:

1. Ligar o equipamento de forma adequada (voltagem indicada 127 v ou 220 v).
2. Girar o manipulador do termostato até o fim, observando que a lâmpada piloto fique acesa. Nas estufas de vidro reto que não tiverem termostatos o procedimento será o de ligar o botão luminoso e esperar o aquecimento, este já foi calculado e será satisfatório.
3. Colocar os salgados que serão vendidos.
4. Quando notar que está na temperatura de trabalho para sua necessidade, retornar o manípulo do termostato até desligar a lâmpada piloto. Esta será a posição de trabalho ideal.

MODELOS DE ESTUFAS

Vidro Reto	botão liga/desliga - não possuem termostato - resistência helicoidal
Vidro Curvo Opcional	com termostato e umidificador resistência tubular
Vidro Curvo Luxo	com iluminação, termostato, umidificador e resistência tubular.
Vidro Curvo Super Luxo	com iluminação, termostato, umidificador e resistência tubular.
Vidro Curvo Extra	com iluminação, termostato, termômetro, umidificador e resistência tubular.

- Algumas estufas de vidro curvo possuem umidificador (recipiente de alumínio). Esse produto serve para evitar o ressecamento do salgado, por isso é necessário colocar água neste recipiente para o bom funcionamento.
- Equipamento com iluminação deve ser ligado através de um interruptor luminoso em uma caixa de aço inox do mecanismo.
- A estufa destina-se a manter a temperatura, em torno de 65°C para consumo de alimentos. Ocorrendo variações desta temperatura de acordo com alguns fatores como: quantidade e tipo de salgados, temperatura externa, rotatividade de venda (abertura das portas) e etc. Sendo assim é necessário que haja uma familiarização da pessoa que manipula o equipamento para saber tirar melhor proveito do mesmo.

TERMO DE GARANTIA - **3 MESES DE GARANTIA**

A EVOLUÇÃO ARTEFATOS DE METAL LTDA., aplicando rigoroso controle de qualidade na fabricação de seus produtos (novos), destinados a uso residencial, comercial ou industrial, garante por um prazo de TRÊS MESES (3) a contar da data de compra, registrada em nota fiscal por seu primeiro comprador, emitida por revendedora dos produtos EVOLUÇÃO.

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA É FEITA SOMENTE NA FÁBRICA, NÃO TEMOS ASSISTÊNCIA NO LOCAL.

1. Equipamentos que apresentarem falha de componentes estruturais;

2. parte elétrica feita pela empresa (fiação e conexões);

A garantia dos equipamentos é julgada única e exclusivamente pelo fabricante ou pessoa de conhecimento técnico

anteriormente qualificado pelo mesmo.

Dentro do período de garantia, os componentes ou mesmo o equipamento dependendo do caso, que apresente

problemas, item 1 e 2, serão consertados ou trocados gratuitamente pela fábrica.

A GARANTIA NÃO COBRE:

a) VIDROS, quando possuir;

b) Utilização inadequada do equipamento;

c) Desgaste natural;

d) Efeitos de corrosão;

e) Quedas e pancadas;

f) Manipulação (assistência) por pessoa não autorizada;

Fica extinta qualquer garantia:

a) Pelo término do prazo validade;

b) Por qualquer modificação na forma ou na funcionabilidade do produto feita pelo cliente, sem autorização por escrito da empresa.

NOME: _____

DATA: ____/____/____.

ENDEREÇO _____

N. FISCAL: _____

Departamento Técnico - Tel.: (21) 3336-0606 - Evolução

Rua Zagreb, 39008 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ - CEP. 21862-775

Razão Social: Açomaq do Brasil - CNPJ. 12.924.125/0001-97

www.evolucao.ind.br