

VITRINE GELADA

A operação do equipamento deverá seguir os seguintes procedimentos:

1. A vitrine gelada funciona a base de caixas de polietileno rígido à base de gel (gelo-x) com tampa para fechamento;
2. É necessário colocar as caixas para congelar pelo menos 6 horas antes da utilização do equipamento;
3. Depois de congelado, arrumar as caixas de gelo-x no fundo da estufa e colocar a tampa;
4. São enviadas caixas de gelo-x sobressalentes para troca, conforme o gel da caixa for liquefazendo trocar por outra congelada, assim a vitrine permanecerá na temperatura.

MODELOS DE VITRINE GELADA

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vitrine Gelada - EVV | 50cm / 65cm / 80cm / 95cm – vidro curvo com friso dourado |
| Vitrine Gelada - EVV Dupla | 50cm / 65cm / 80cm / 95cm – vitrine dupla, vidro curvo com friso dourado |

- A vitrine gelada destina-se a manter resfriado os produtos utilizados como: tortas, doces, etc.
- A boa funcionabilidade dessa vitrine depende muito de alguns fatores: variação de temperatura do ambiente externo (frio ou quente), rotatividade de vendas (abertura das portas), etc. Sendo assim é necessário que haja uma familiarização da pessoa que manipula o equipamento para saber tirar melhor proveito do mesmo.
- Se o equipamento possuir iluminação deve ser ligado através de um interruptor luminoso (botão liga/desliga). Verificar voltagem 127 ou 220.
- A caixa de gelo-x requer alguns cuidados: não deixar cair depois de congelado e não manter no congelador por mais de 24 horas nem abaixo de 15° negativos, pois o plástico se torna quebradiço e pode se romper é preferível congelar a caixa deitada para o gel se espalhar de maneira uniforme. Em caso de rompimento accidental o gel não é tóxico.

TERMO DE GARANTIA - **3 MESES DE GARANTIA**

A EVOLUÇÃO ARTEFATOS DE METAL LTDA., aplicando rigoroso controle de qualidade na fabricação de seus produtos (novos), destinados a uso residencial, comercial ou industrial, garante por um prazo de TRÊS MESES (3) a contar da data de compra, registrada em nota fiscal por seu primeiro comprador, emitida por revendedora dos produtos EVOLUÇÃO.

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA É FEITA SOMENTE NA FÁBRICA, NÃO TEMOS ASSISTÊNCIA NO LOCAL.

1. Equipamentos que apresentarem falha de componentes estruturais;

2. parte elétrica feita pela empresa (fiação e conexões);

A garantia dos equipamentos é julgada única e exclusivamente pelo fabricante ou pessoa de conhecimento técnico

anteriormente qualificado pelo mesmo.

Dentro do período de garantia, os componentes ou mesmo o equipamento dependendo do caso, que apresente

problemas, item 1 e 2, serão consertados ou trocados gratuitamente pela fábrica.

A GARANTIA NÃO COBRE:

a) VIDROS, quando possuir;

b) Utilização inadequada do equipamento;

c) Desgaste natural;

d) Efeitos de corrosão;

e) Quedas e pancadas;

f) Manipulação (assistência) por pessoa não autorizada;

Fica extinta qualquer garantia:

a) Pelo término do prazo validade;

b) Por qualquer modificação na forma ou na funcionabilidade do produto feita pelo cliente, sem autorização por escrito da empresa.

NOME: _____

DATA: ____/____/____.

ENDEREÇO _____

N. FISCAL: _____

Departamento Técnico - Tel.: (21) 3336-0606 - Evolução

Rua Zagreb, 39008 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ - CEP. 21862-775

Razão Social: Açomaq do Brasil - CNPJ. 12.924.125/0001-97

www.evolucao.ind.br